


PASSango



INSTALLATIONSANFORDERUNGEN OBU (ON BOARD UNIT)



as24.com/PASSango-guides

BG / CS / DE / EN / ES / FR / HU / IT / LT / NL / PL / PT / RO / SL / TU



Anschluss


Die OBU (On Board Unit) muss gemäß den Anweisungen des Herstellers an den Sicherungskasten angeschlossen werden.



Wichtig


Das Kabel für die feste Installation wird mit der OBU geliefert und besteht aus folgenden **3 Drähten**:

- **Braun:** Erdung
- **Rot:** +12-24V permanente Stromversorgung
- **Schwarz:** Zündung +12-24V, Verbindung mit der Motorzündung



Damit die **OBU** korrekt funktioniert, **muss sie ständig angeschlossen bleiben.**

Die OBU muss entsprechend der Abbildung an der Windschutzscheibe positioniert werden.



Installationsanforderungen



NEIN





▶ Positionieren Sie das Gerät unten in der Mitte




JA



▶ Schließen Sie es an den Sicherungskasten an



▶ Nehmen Sie den Anschluss mit einem speziellen Stecker vor



Vorsicht: Stellen Sie sicher, dass keine andere Mautbox die Funktion Ihrer PASSango OBU beeinträchtigt.

Installationsanforderungen



NEIN




JA



▶ Verwenden Sie das richtige Kabel und den richtigen Stecker



▶ Verwenden Sie das richtige Material



▶ Schützen Sie die Drähte



Initialisierung

1 OBU STARTEN

1. Nach dem Anschluss Ihrer OBU beginnt der automatische Initialisierungsvorgang (ca. 2 Minuten).



2. Die Navigationstaste muss grün sein, und alle abonnierten Dienste werden angezeigt.




2 ÜBERPRÜFUNGEN

Überprüfen Sie den Status auf dem Bildschirm



EXT. POWER : ON
BATTERY : OK
IGNITION : OFF
MOVEMENT : OFF



EXT. POWER : ON
BATTERY : OK
IGNITION : ON
MOVEMENT : OFF

EXT. POWER:

ON: Angeschlossen
OFF*: Nicht angeschlossen
ERROR: Fehler

IGNITION

ON: Korrekte permanente Stromversorgung
OFF**: Temporäre Stromversorgung
ERROR*: Anschlussfehler - prüfen Sie die Installation

BATTERY:

OK: In Betrieb
LOW: Die OBU einstecken
ERROR: Interne Batterie ausgeschaltet

MOVEMENT:

BEI ZÜNDUNG AUF ON	BEI ZÜNDUNG AUF OFF
ON: Motor eingeschaltet	ON: Erfasste Bewegung
OFF: Motor ausgeschaltet	OFF: Nicht erfasste Bewegung

* Siehe Anschlussbedingungen

** Ihre OBU ist nur mit 2 Drähten oder an den Zigarettenanzünder angeschlossen.

Bitte beachten Sie, dass das Gerät mit 3 Drähten an den Sicherheitskasten Ihres Fahrzeugs angeschlossen sein muss.

Haftung



Die Verwendung der Mautbox muss den allgemeinen Verkaufsbedingungen und den geltenden Vorschriften jenes Mautgebiets entsprechen, in dem das Fahrzeug fährt. Sie haften für den ordnungsgemäßen Betrieb der OBU in den Mautnetzen, die sie akzeptieren. In diesem Zusammenhang müssen Sie sicherstellen, **dass die eingegebenen Informationen auf dem neuesten Stand sind, die Mautbox ordnungsgemäß** angebracht und bei Fahrten mit dem Fahrzeug jederzeit funktionsfähig ist.

